



貼る面材を枠の寸法に合わせて加工します。
 貼る窓枠の化粧面を軽くサンディングして、両面テープを貼る。
 両面テープ貼ってない部分に接着剤を塗布する。
 両面テープと速乾性ボンド、併用で面材を接着させます。

結露によるMDF膨張を防ぐ為。

コーキングをする